

Réglage de l'automate

L'automate permet de gérer le temps de travail et le temps de pause, qui se font en deux temps : la plage de temporisation et le temps.



Réglage du temps de pause

réglage de la valeur

Le temps de pause peut être réglé sur 15 positions différentes au moyen du commutateur rotatif bleu.

REMARQUE : la position 0 n'a pas de fonction.

Position du commutateur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Minutes min	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
Heures h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



réglage de la plage minutes / heures

Les plages de temporisation (minutes et heures) peuvent être modifiées en fichant le cavalier de la plaquette de circuits imprimés sur l'autre position.



Réglage du temps de travail

réglage de la valeur

Le temps de travail est réglable sur 15 positions différentes au moyen du commutateur rouge.

REMARQUE : la position 0 n'a pas de fonction.

Position du commutateur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Secondes S	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120
Minutes min	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30



réglage de la plage minutes / heures

Les plages de temporisation peuvent être modifiées en fichant le cavalier de la plaquette de circuits imprimés sur une position.

cavalier

